



PED Software

Installationsanleitung

Auspacken und Anschließen:

Benötigte Hardware:

Schritt 1: Auspacken
USB-RS232 Converter
RJ45 – Kabel
Adapter-Stecker



Schritt 2: Verbinden



Schritt 3:
V1000 und PC
anschließen

oder



Schritt 3:
A1000 und PC
anschließen

Hinweis:

- 1) Zuerst PC hochfahren
- 2) Software installieren
- 3) Einschalten des Frequenzumrichters erst nach dem erfolgten Anschluss
- 4) Die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Betriebs von elektrischen Komponenten sind einzuhalten.